

秦野市道路線網図
令和8年4月現在



凡 例	
	国 県 道
	一、二 級 市 道
	一 般 市 道
	都 市 計 画 道 路
	市 街 化 区 域 界

一、二級市道			
地区コード	地区名称	地区コード	地区名称
001	一般市道	002	二級市道

一般市道					
地区コード	地区名称	地区コード	地区名称	地区コード	地区名称
A01	本町一丁目	C01	鎌倉	F01	並木町
A02	本町二丁目	C02	名志木	F02	御土町
A03	本町三丁目	C03	手島	F03	藤原町
A04	河原町	C04	小栗毛	F04	松原町
A05	文町	C05	森	F05	橋本
A06	本町町	C06	丸田原	F06	堀田
A07	入船町	C07	西原	F07	堀山下
A08	豊原	C08	下連合	F08	沼代町
A09	豊原一丁目	D01	羽根	F09	柳町一丁目
A10	豊原二丁目	D02	野島	F10	柳町二丁目
A11	豊原	D03	柳野	F11	柳町三丁目
A12	栄町	D04	河川	F12	藤原一丁目
A13	栄町	D05	三浦	F13	藤原二丁目
A14	栄町	D06	鶴岡	F14	藤原三丁目
A15	栄町一丁目	D07	名張	F15	藤原四丁目
A16	栄町二丁目	D08	南栄	F16	藤原五丁目
A17	水神町	E04	下木橋	F17	千軒
A18	大坪町	E05	鶴岡一丁目	F18	千軒一丁目
A19	南大橋	E06	鶴岡二丁目	F19	千軒二丁目
A20	北大橋	E07	鶴岡三丁目	F20	千軒三丁目
B01	新町	E08	鶴岡四丁目	F21	千軒四丁目
B02	給湯町	E09	鶴岡五丁目	F22	千軒五丁目
B03	緑町	E10	鶴岡六丁目	F23	千軒六丁目
B04	南大橋	E11	鶴岡七丁目	F24	千軒七丁目
B05	平沢	E12	鶴岡八丁目	F25	千軒八丁目
B06	上今川町	E13	南栄一丁目	F26	千軒九丁目
B07	今川町	E14	南栄二丁目	F27	千軒十丁目
B08	寺	E15	南栄三丁目	G01	高島
B09	本町	E16	南栄四丁目	G02	三浦
B10	栄町	E17	南栄五丁目	G03	堀田
B11	堀原			G04	入船
B12	西大竹				
B13	南大橋一丁目				
B14	南大橋二丁目				
B15	南大橋三丁目				
B16	南大橋四丁目				
B17	南大橋五丁目				
B18	立野				
B19	立野一丁目				
B20	立野二丁目				
B21	外島一丁目				
B22	外島二丁目				
B23	外島三丁目				

地区コード	地区名称	道路名称	道路種別	道路幅員	道路延長	道路面積	道路単価	道路総額
001	一般市道
002	二級市道

平塚市