

秦野市道路線網図

令和8年4月現在



凡 例	
	国 県 道
	一・二 級 市 道
	一 般 市 道
	都 市 計 画 道 路
	市 街 化 区 域 界

一・二級市道			
地区コード	地区名称	地区コード	地区名称
001	一級市道	002	二級市道

一般市道					
地区コード	地区名称	地区コード	地区名称	地区コード	地区名称
A01	本町一丁目	C01	森谷	F01	本町
A02	本町二丁目	C02	佐志木	F02	本町
A03	本町三丁目	C03	手山	F03	本町
A04	河原町	C04	小巻毛	F04	松原町
A05	文町	C05	森	F05	森
A06	本町町	C06	森田原	F06	福山
A07	入船町	C07	西田原	F07	福山下
A08	豊原	C08	下巻毛	F08	田代新町
A09	豊原一丁目	D01	打巻	F09	柳町一丁目
A10	豊原二丁目	D02	野原	F10	柳町二丁目
A11	豊原	D03	柳野	F11	柳町三丁目
A12	栄町	D04	野川	F12	松林一丁目
A13	文京町	D05	三浦	F13	松林二丁目
A14	柳町	E01	柳	F14	松林三丁目
A15	柳町一丁目	E02	文京町	F15	松林
A16	柳町二丁目	E03	南町	F16	松林
A17	本町町	E04	下巻毛	F17	千野
A18	山崎町	E05	柳町一丁目	F18	千野一丁目
A19	柳町三丁目	E06	野原	F19	千野二丁目
A20	本町	E07	柳町二丁目	F20	千野三丁目
B01	新町	E08	柳町三丁目	F21	千野四丁目
B02	給湯町	E09	柳町四丁目	F22	千野五丁目
B03	緑町	E10	柳町五丁目	F23	千野六丁目
B04	柳町	E11	柳町六丁目	F24	千野七丁目
B05	武蔵	E12	柳町七丁目	F25	千野八丁目
B06	上今川町	E13	柳町八丁目	F26	千野九丁目
B07	今川町	E14	柳町九丁目	F27	千野十丁目
B08	寺町	E15	柳町十丁目	G01	高野
B09	本町	E16	柳町十一丁目	G02	高野
B10	新町	E17	柳町十二丁目	G03	高野
B11	高野	E18	柳町十三丁目	G04	高野
B12	西本町				
B13	高野一丁目				
B14	高野二丁目				
B15	高野三丁目				
B16	高野四丁目				
B17	高野五丁目				
B18	高野六丁目				
B19	高野七丁目				
B20	高野八丁目				
B21	高野九丁目				
B22	高野十丁目				

都市計画道路		市街化区域界	
地区コード	地区名称	地区コード	地区名称
001	都市計画道路	002	市街化区域界

