

秦野市道路線網図

令和5年4月現在




	国 道
	一、二級市道
	一般市道
	都市計画道路
	市街化区域界

地区コード	地区名称	地区コード	地区名称
001	磯作道		

地区コード	地区名称	地区コード	地区名称	地区コード	地区名称
A01	本町一丁目	C02	森宮	F01	本町
A02	本町二丁目	C03	森宮	F02	本町
A03	本町三丁目	C04	宇山	F03	本町
A04	阿原町	C04	小瀬毛	F04	本町
A05	文庫町	C05	森宮	F05	本町
A06	本町町	C06	田原	F06	本町
A07	入船町	C07	西田原	F07	本町
A08	本町	C08	下瀬合	F08	本町
A09	本町一丁目	D01	御領	F09	本町
A10	本町二丁目	D02	森宮	F10	本町
A11	本町	D03	御領	F11	本町
A12	本町	D04	御領	F12	本町
A13	本町	D05	御領	F13	本町
A14	本町	D06	御領	F14	本町
A15	本町一丁目	D07	森宮	F15	本町
A16	本町一丁目	D08	森宮	F16	本町
A17	本町	D09	森宮	F17	本町
A18	本町	D10	森宮	F18	本町
A19	本町	D11	森宮	F19	本町
A20	本町	D12	森宮	F20	本町
B01	本町	E01	本町	F21	本町
B02	本町	E02	本町	F22	本町
B03	本町	E03	本町	F23	本町
B04	本町	E04	本町	F24	本町
B05	本町	E05	本町	F25	本町
B06	本町	E06	本町	F26	本町
B07	本町	E07	本町	F27	本町
B08	本町	E08	本町	F28	本町
B09	本町	E09	本町	F29	本町
B10	本町	E10	本町	F30	本町
B11	本町	E11	本町	G01	本町
B12	本町	E12	本町	G02	本町
B13	本町	E13	本町	G03	本町
B14	本町	E14	本町	G04	本町
B15	本町	E15	本町	G05	本町
B16	本町	E16	本町	G06	本町
B17	本町	E17	本町	G07	本町
B18	本町	E18	本町	G08	本町
B19	本町	E19	本町	G09	本町
B20	本町	E20	本町	G10	本町
B21	本町	E21	本町	G11	本町
B22	本町	E22	本町	G12	本町
B23	本町	E23	本町	G13	本町

地区コード	地区名称	地区コード	地区名称	地区コード	地区名称



令和五年三月調製

秦野市